

## Lietošanas instrukcija darbam ar cepamo pannu

1. Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet ražotāja lietošanas instrukciju!

### SVARĪGI

- 1.1. Lūdzu pārlicinieties, ka uz pannas norādītais tīkla spriegums sakrīt ar spriegumu Jūsu izmantotajā elektriskajā tīklā. Cepamā panna drīkst darboties tikai uz oriģinālas bāzes (g):
  - 1.2. Cepamo pannu atļauts lietot tikai pārtikas produktu cepšanai!
  - 1.3. Cepamo pannu atļauts lietot tikai uz sausas, gludas un stabilas virsmas.
  - 1.4. Neļaujiet vadam karāties zemāk par darba virsmu. Vada garums var tikt regulēts, uztinot to uz bāzes vada glabāšanas nodalījuma.
  - 1.5. Pirms lietošanas pārbaudīt sanitāro un tehnisko stāvokli.
  - 1.6. Ieslēdzot virsslēdzi, ar termoregulatoru uzstāda vajadzīgo temperatūru.
  - 1.7. Ja ierīcei tiek konstatēts kāds defekts, lūdzu pārtrauciet iekārtas lietošanu un nogādājiet to pilnā komplektācijā tuvākajā servisa centrā. Nepareizs vai nekvalitatīvs remonts var izraisīt nelaimes gadījumus.
- 1.13. elektriskās ierīces atbilst visaugstākajiem drošības standartiem.

### PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Uzsildiet tīru ūdeni cepamā divas reizes. Pēc katras uzsildīšanas ielejiet siltu, tīru ūdeni.

### 2. LIETOŠANA

- 2.1. Taukus, margarīnu, vai citu palīgvielu cepšanai un produktus ievieto sakarsētā pannā.
- 2.2. Cepamos produktus ievieto pannā un uzmanīgi apgroza. Darbā pielieto speciāli cepšanai lāpstiņu, kas neskrāpē pannas virsmu.
- 2.3. Atverot pannas vāku, darbinieks stāv sāņus.
- 2.4. Pannas vāku atver uzmanīgi un lēnām, lai neapplaucētos ar tvaiku.
- 2.5. Pannu pirms pagāšanas izslēdz, atvieno no elektriskā tīkla un lēnām griež pagāšanas mehānisma rokrītenī.

### JĀIEVĒRO:

2.6. Cepamos produktus nelikt biežā slānī, jo tad temperatūra strauji kritīsies un produkti necepsies.

2.7. Cepot produktus olā vai rīvmaizē panētus ēdienus, panna ik pa laikam jāpagāž, lai attīrītu cepšanas atkritumus (taukus izkāš caur sietu).

### 3. Cepamās pannas kopšana

- 3.1. Pirms cepamās pannas tīrīšanas atvienojiet vadu no tīkla rozetes, ļaujiet pannai atdzist.
- 3.2. Cepamai pannai jāļauj atdzist.
- 3.3. Ja cepamā panna ir karsta, stingri aizliegts lietot aukstu ūdeni. Tas var radīt tauku spragšķēšanu, kā rezultātā var gūt apdegumus, kā arī sabojāt pannas struktūru.
- 3.4. Ja cepamā pannā ir izveidojusies piedegumu kārtā, aizliegts tīrīt ar asiem priekšmetiem

(nazi, dakšīņu u.t.t.)

3.5. Cepamo pannu drīkst tīrīt ar tam paredzētiem līdzekļiem.

Pielikums Nr.2

## Lietošanas instrukcija darbā ar elektrisko plīti

### 1. Pirms lietošanas:

1.1. Pārliecinieties, ka uz elektriskās plīts norādītais tīkla spriegums sakrīt ar spriegumu Jūsu izmantotajā elektriskajā tīklā. Elektriskā plīts drīkst darboties tikai uz oriģinālas bāzes (g):

1.2. Barošanas vads nedrīkst pieskarties nekādām tās detaļām. Nesaspiediet vadu starp cepeškrāsns durvīm un plīts korpusu, jo tā var sabojāt vada izolāciju.

1.3. Nemēģiniet pārvietot plīti aiz cepeškrāsns durvju roktura.

1.4. Plīti ir nepieciešams izmantot tikai tiešiem nolūkiem, t.i. ēdienu gatavošanai.

1.5. Vienmēr atslēdziet plīti no elektrotīkla, ja neizmantosiet to ilgu laiku, vai ir pamanīti traucējumi plīts darbībā.

1.6. Elektrisko plīti atļauts novietot uz gludas un stabilas virsmas.

1.7. Pirms lietošanas pārbaudīt sanitāro un tehnisko stāvokli.

1.8. Ja ierīcei tiek konstatēts kāds defekts, lūdzu pārtrauciet iekārtas lietošanu un nogādājiet to pilnā komplektācijā tuvākajā servisa centrā. Nepareizs vai nekvalitatīvs remonts var izraisīt nelaimes gadījumus.

1.9. elektriskās ierīces atbilst visaugstākajiem drošības standartiem.

1.10. Plīti jāuzstāda ar kvalificētā speciālista palīdzību.

### 2. LIETOŠANA

2.1. Lai nepiesārņotu degļu virsmas, pirms plīts ieslēgšanas, sekojiet, lai trauku dibeni un degļu virsmas būtu tīras un sausas.

2.2. Neizmantojiet plīts virsmu produktu apstrādāšanai vai glabāšanai.

2.3. Nesildiet tukšus emaljētus traukus.

2.4. Neizmantojiet traukus ar izliekto vai ieliekto pamatni.

2.5. Neskrāpējiet virsmu un nemetiet uz tās traukus ar asām malām.

2.6. Izmantojiet dziļus katlus, diezgan lielā diametrā, lai pilnīgi aizsegta attiecīgo degli.

2.7. Degļa virsmas karstuma stiprumu regulē ar mehānisko taimerī.

### JĀIEVĒRO:

2.8. Uzliesmojošo eļļu nedrīkst dzēst ar ūdeni.

2.9. Neizmantojiet plīti kā sildītāju.

2.10. Nedrīkst aizvērt ventilācijas caurumus.

2.11. Nedrīkst pakarināt uz roktura dvieli.

2.12. Uz augšējo vāku (sildvirsmu) nedrīkst likt plastmasas vai viegli uzliesmojošus priekšmetus.

2.13. Kad ēdieni būs pagatavoti, pārliecinieties, ka visi pārslēdzēji atrodas "izslēgts" stāvoklī.

2.14. Pirms pagatavošanas produktiem jābūt atsaldētiem.

### 3. Elektriskās plīts kopšana

3.1. Pirms krāsns tīrīšanas, plītij pilnīgi jāatdzīst.

3.2. Izmantot šķidrās tīrīšanas līdzekļus, kas neatstāj skrāpējumus. Kārtīgi noslaukiet degļus, lai pilnīgi tos atbrīvotu no tīrīšanas līdzekļa atliekām. Pēc tīrīšanas uzsildiet degli dažādu minūšu laikā un noslaukiet degli ar drānu, nedaudz samitrinātu ar eļļu, lai izveidotos

aizsargplēvi.

3.3. Ja uz elektriskās plīts ir izveidojusies piedegumu kārtā, aizliegts tīrīt ar asiem priekšmetiem (nazi, dakšīņu u.t.t.)

3.4. Elektrisko plīti drīkst tīrīt ar tam paredzētiem līdzekļiem.

3.5.

Pielikums Nr. 3

## Lietošanas instrukcija elektriskai tējkannai

**1.** Pirms aparāta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju! **SVARĪGI**

1.1. Lūdzu pārliecinieties, ka uz aparāta norādītais tīkla spriegums sakrīt ar spriegumu Jūsu izmantotajā elektriskajā tīklā. Elektriskā tējkanna drīkst darboties tikai uz oriģinālas bāzes (g):

1.2. Šī ierīce domāta lietošanai mājās apstākļos.

1.3. tējkannu atļauts lietot tikai ūdens vārīšanai!

1.4. Elektrisko tējkannu atļauts lietot tikai uz sausas, gludas un stabilas virsmas.

1.5. Neļaujiet vadam karāties zemāk par darba virsmu. Vada garums var tikt regulēts, uztinot to uz bāzes vada glabāšanas nodalījuma.

1.6. Bāze, ūdens kannu un vads nedrīkst saskarties ar karstām virsmām vai tikt pakļauts karstuma iedarbībai.

1.7. Gadījumā, ja elektriskā tējkanna ir ieslēgta bez ūdens, pārkāršanas aizsardzības mehānisms automātiski to izslēgs. Šādā gadījumā tējkannai jāatdziest 10 minūtes pirms nākamās uzpildīšanas ar ūdeni.

1.8. **UZMANĪBU!** Iepildiet kannā ūdeni tikai līdz maksimālajai atzīmei. Ja ūdens tiek iepildīts vairāk, tad vārīšanās laikā tas var līt pāri un izraisīt applaucēšanos.

1.9. Neatveriet ūdens vārītāja vāku, kamēr ūdens veras.

1.10. Vārīšanās laikā ūdens kannu sakarst. Pēc ūdens vārīšanās satveriet kannu tikai aiz roktura. Turiet kannu vertikālā stāvoklī, nevis slīpi, citādi ūdens var līt ārā.

1.11. Regulāri pārbaudiet vadu, lai izvairītos no bojājumiem.

1.12. Ja ierīcei tiek konstatēts kāds defekts, lūdzu pārtrauciet iekārtas lietošanu un nogādājiet to pilnā komplektācijā tuvākajā servisa centrā. Nepareizs vai nekvalitatīvs remonts var izraisīt nelaimes gadījumus.

1.13. elektriskās ierīces atbilst visaugstākajiem drošības standartiem.

### PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Uzvāriet tīru ūdeni elektriskajā tējkannā divas reizes. Pēc katras uzsildīšanas ielejiet tīru ūdeni.

## 2. LIETOŠANA

2.1. Ielejiet tējkannā ūdeni. Ūdens līmenim tējkannā jābūt ne zemākam par atzīmi "min" un ne augstākam par atzīmi "max".

2.2. Pārbaudiet, lai vāciņš būtu aizvērts.

2.3. Pievienojiet elektrotīklam un ieslēdziet tējkannu. Iedegsies lampiņa.

2.4. Kad ūdens uzvārās, tējkanna automātiski izslēdzas. Lai to vēlreiz uzvārītu, pagaidiet dažas sekundes.

2.5. Pēc lietošanas atvienojiet no el. tīkla.

2.6. Zem tējkannas var rasties ūdens pilieni. Par to nav jāuztraucas - tas ir kondensāts.

## 3. Tējkannas kopšana

- 3.1. Pirms tējkannas tīrīšanas atvienojiet vadu no tīkla rozetes, ļaujiet tējkannai atdzist.
- 3.2. No sākuma noslaukiet tējkannas ārpusi ar mitru drāniņu, tad ar sausu. Lai nesaskrāpētu tējkannas plastmasas virsmu, nelietojiet abrazīvus mazgājamos līdzekļus.
- 3.3. Tējkannas iekšpusi noslaukiet ar sodā samērcētu drānu. Kārtīgi noskalojiet.

#### **4. Katlakmens noņemšana**

4.1. Ja uz tējkannas sildelementa rodas katlakmens, tas noteikti jānoņem, pretējā gadījumā ūdens uzvārīšanās notiks ilgāk. Ja katlakmens no sildelementa netiks noņemts regulāri, tējkanna var sabojāties (pārdegs sildelements).

4.2. Katlakmeni var noņemt ar īpaši tam paredzētiem līdzekļiem, kurus var iegādāties saimniecības preču veikalos.

4.3. Pēc katlakmens noņemšanas kārtīgi izskalojiet tējkannu, vairākas reizes uzvāriet tīru ūdeni, tad izlejiet. Arī tējkannas ārpusi kārtīgi notīriet ar mitru drānu.

4.4. Lai aizkavētu katlakmens veidošanos tējkannā, lietojiet filtrētu ūdeni



## **Lietošanas instrukcija darbam ar gaļas maļamo mašīnu**

### **1 . Pirms lietošanas:**

- 1.1. Pirms lietošanas pārbaudiet vai Jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir minēts uz motora daļas.
- 1.2. Nelietot ierīci, ja tīkla vads un/vai ierīce ir bojāta.
- 1.3. Nelikt elektrības pievada bloku uz karstām un slapjām virsmām.
- 1.4. Lietot tikai tos uzgaļus, kuri ietilpst komplektā. Citu uzgaļu lietošana var izraisīt ugunsgrēku, sitienu ar strāvu un citas traumas.
- 1.5. Elektrības vads nedrīkst nokarāties pāri darba virsmai
- 1.6. Izslēgt ierīci no tīkla, kad tā netiek lietota, kā arī pirms salikšanas, izjaukšanas, tīrīšanas.
- 1.7. Nekādā gadījumā nevirzīt produktus uz veltni ar pirkstiem vai ar galda piederumiem - tikai ar virzītāju.
- 1.8. Pēc darba beigām noteikt izslēgt ierīci. Pirms gaļas maļamās mašīnas noņemšanas no el. pievada bloka pārliccināties, ka dzinējs ir pilnīgi apstājies.
- 1.9. Pirms dzinēja ieslēgšanas obligāti pārbaudīt, vai gaļas maļamā mašīna uzlikta pareizi.
- 1.10. Pirms produktu maļšanas, atbrīvojot gaļu no kauliem, cīpslām u.t.t.
- 1.11. Nekad nelikt ierīci, vadu vai kontaktdakšu ūdenī vai citā šķīdumā - tas Jūs pasargās no elektrotraumām. Lietot ierīci tikai tiem mērķiem, kādiem tā paredzēta.
- 1.12. Gaļas maļamās mašīnas nažiem ir asas griezēj šķautnes, tādēļ ierīces lietošanas un tīrīšanas laikā jābūt uzmanīgiem.
- 1.13. Ja ierīcei tiek konstatēts kāds defekts, lūdzu pārtrauciet iekārtas lietošanu un nogādājiet to pilnā komplektācijā tuvākajā servisa centrā. Nepareizs vai nekvalitatīvs remonts var izraisīt nelaimes gadījumus.

### **2 .Lietošana:**

- 2.1. Atlaist vaļīgāk saspiedējskrūvi, pagriežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam un ielikt uzgali ligzdā.
- 2.2. Pagriezt uzgali pretējā virzienā (līdz klikšķim), uzstādīt to darba stāvoklī. Pievilkt saspiedēj skrūvi.

- 2.3. Aizgrieziet gredzenveida uzgriezni - nepievelciet.
  - 2.4. Uzlikt paplāti un novietot zem uzgaļa bļodu/vāku.
  - 2.5. Sagrieziet gaļu strēmelītēs (apm. 2,5 cm).
  - 2.6. Izslēgt gaļas maļamo mašīnu un tikai tad pievilkt līdz galam gredzenveida uzgriezni.
  - 2.7. Ielikta gaļu padeves caurulē un nodrošināt tās padošanu piespiežot. Virzītājs jālieto tikai tādēļ, lai novirzītu gaļu uz veltni. Nevirzīt gaļu gaļas maļamajā mašīnā ar spēku.
  - 2.8. Pēc darba pabeigšanas izslēgt gaļas maļamo mašīnu, izjaukt un rūpīgi nomazgāt.
  - 2.9. Ja mašīna dažādu iemeslu dēļ apstājas vai iesprūst, izslēgt gaļas maļamo mašīnu. Piespiest uz veltna griešanās virziena maiņas slēdzēju.
- Tad izslēgt gaļas maļamo mašīnu un atvienot no tīkla. Izjauciet uzgali, izņemiet produktus, kas izraisīja iestrēgšanu.

### **3. Gaļas maļamās mašīnas kopšana:**

- 3.1. Izslēgt ierīci, atvienojiet no elektriskā tīkla.
- 3.2. Pēc lietošanas gaļas maļamā mašīna ir jāizjauc, kārtīgi jānomazgā karstā ūdenī ar mazgājamiem līdzekļiem, tad rūpīgi jānoslauka.
- 3.3. Tīrīšanā nedrīkst izmantot stieplu sukas vai citus skrāpējošus priekšmetus.
- 3.4. Neizmantojiet kodīgus un abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- 3.5. Tīrīšanas un izjaukšanas laikā jābūt uzmanīgiem - naži ir asi.
- 3.6. Nav ieteicams mazgāt gaļas maļamo mašīnu trauku mazgājamā mašīnā.
- 3.7. Gaļas maļamās mašīnas elektrisko pievada bloku tīrīt ar mazgāšanas šķīdumā nedaudz samitrinātu drānu, pēc tam ar sausu dvieli.
- 3.8. Kārtīgi nosusināt visas gaļas maļamās mašīnas daļas, pirms salikšanas darba procesam.

## Lietošanas instrukcija darbam ar taukvāres katlu

### 1. Pirms lietošanas:

- 1.1. Pirms lietošanas pārbaudiet vai Jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir minēts uz motora daļas.
- 1.2. Nelietot ierīci, ja tīkla vads un/vai ierīce ir bojāta.
- 1.3. Pirms taukvāres katlu uzpilda ar eļļu vai taukiem, jāpārliciecinās, ka visas daļas ir sausas un taukvāres tvertnē nav palikuši ūdens pilieni.
- 1.4. Taukvāres katlu ieslēdz tikai kad katls ir piepildīts ar eļļu vai taukiem. Eļļas vai tauku līmenim robežās kas norādītas ar minimumu vai maksimuma zīmēm.
- 1.5. Drīkst izmantot tikai eļļas un taukus paredzētus cepšanai.
- 1.6. Nepārviētot taukvāres katlu, ja tas ir ieslēgts vai satur karstu eļļu vai taukus.
- 1.7. Nepieskarties karstām virsmām.
- 1.8. Nepārpildīt taukvāres režģa grozu, (taukvielām ir jānosēd produktus).
- 1.9. Pēc cepšanas, atslēgt taukvāres katlu no tīkla un gaidiet līdz tas atdziest.
- 1.10. Pēc atdzišanas izlietotā eļļa no tvertnes ir jāizlej.
- 1.11. Lietot taukvāres katlu tikai kopā ar oriģināliem esošiem komplektā piederumiem.
- 1.12. Ja ierīcei tiek konstatēts kāds defekts, lūdzu pārtrauciet iekārtas lietošanu un nogādājiet to pilnā komplektācijā tuvākajā servisa centrā. Nepareizs vai nekvalitatīvs remonts var izraisīt nelaimes gadījumus.

### 2. Lietošana:

- 2.1. Uzstādīt taukvāres katlu uz horizontālas drošas virsmas.
- 2.2. Izņemt taukvāres režģa grozu no tvertnes.
- 2.3. Ieliet eļļu taukvāres tvertnē un uzstādīt nepieciešamo temperatūru atkarībā no pārtikas, kuru gatavosiet.
- 2.4. Kad eļļa ir uzsilusi līdz pietiekamai temperatūrai, tikai tad iegremdē grozā ievietotos produktus.
- 2.5. Karstā eļļa vai karstos taukus ievietot tikai pilnīgi sausu pārtiku.

2.6. Noskalot kartupeļu daiviņas ar ūdeni un nožāvēt pirms cepšanas, lai novērstu salipšanu kopā.

2.7. Pārtika, kas pārklāta ar mīklu, nepielips pie groza, ja tukšu grozu ievieto eļļā un ļoti lēni liek pārklātos gabaliņus grozā, izmantojot virtuves standziņas.

2.8. Nepievienot svaigu eļļu vai taukus pie lietojamas eļļas vai taukiem.

2.9. Nomainīt eļļu, kad tā paliek tumšāka, piedod ēdienam nepatīkamu garšu.

2.10. Izlietoto eļļu un taukus nedrīkst izliet izlietnē vai tualetē, bet tam paredzētā slēgtā tvertnē.

### **3. Taukvāres katla kopšana:**

3.1. Pirms ierīces tīrīšanas un uzglabāšanas vienmēr atvienojiet to no elektroīkla.

3.2. Ļaut ierīcei un taukvielām atdzist.

3.3. Izņemot grozu un tvertni. Izliet eļļu vai taukus slēgtajā konteinerā tālākai izmešanai.

3.4. Taukvāres režģi un tvertni mazgāt ar tām piemērotu mazgāšanas līdzekli (var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā).

3.5. Tīrīšanā nedrīkst izmantot stieņu sukas vai citus skrāpējošus priekšmetus.

3.6. Neizmantojiet kodīgus un abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

3.7. Taukvāres katla ārējo korpusu tīrīt ar mazgāšanas šķīdumā nedaudz samitrinātu drānu, pēc tam ar sausu dvieli.

3.8. Kārtīgi nosusināt visas taukvāres katla sastāvdaļas, pirms lietot ierīci atkal.



## **Lietošanas instrukcija darbam ar rokas blenderi**

### **1. Pirms lietošanas:**

- 1.1. Pirms lietošanas pārbaudiet vai Jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir minēts uz motora daļas.
- 1.2. Nelietot ierīci, ja tīkla vads un/vai ierīce ir bojāta.
- 1.3. Papildierīces (asmeņus) drīkst nomainīt tikai tad, ja ierīce atrodas dīkstāvē - kad tā tiek izslēgta, rotējošā detaļa vēl nedaudz turpina griezties.
- 1.4. Sargāt ierīci no karstuma, tiešiem saules stariem, mitruma un triecieniem.
- 1.5. Ja ierīce norasojusi vai samirkusi, nekavējoties atvienot aparātu no elektrotīkla.
- 1.6. Blenderis ir paredzēts tikai pārtikas produktu sasmalcināšanai.
- 1.7. Ierīces darbības laikā nelieciet pirkstus blendera traukā.
- 1.8. Ja ierīcei tiek konstatēts kāds defekts, lūdzu pārtrauciet iekārtas lietošanu un nogādājiet to pilnā komplektācijā tuvākajā servisa centrā. Nepareizs vai nekvalitatīvs remonts var izraisīt nelaimes gadījumus.

### **2. Lietošana:**

- 2.1. Pirms ēdiena gatavošanas, sagriezt produktus nelielos gabaliņos (maks. 1,5cm) un pievienot nedaudz šķidrumu.
- 2.2. Pilnīgi iegremdēt rokas blendera galviņu putojamā masā.
- 2.3. Ierīci turēt vertikāli, lai novērstu produkta izšļakstīšanos.
- 2.4. Lai izņemtu blendera kātu/putotāju no trauka, atlaist slēdža pogu.
- 2.5. Ja blendera maksimālais griešanās ātrums liekas pārāk mazs, procesu jāpārtrauc un jāsamazina sajaucamā produkta daudzumu.
- 2.6. Darba procesā nedrīkst papildināt produktus vai ņemt paraugus, ja rokas blenderis darbojas.
- 2.7. Darbu beidzot, rokas blenderis ir jāizslēdz no elektrotīkla.

### **3. Rokas blendera kopšana:**

- 3.1. Pirms ierīces tīrīšanas, salikšanas, izjaukšanas un uzglabāšanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla.
- 3.2. Sākotnēji blendera kātu ielikt bļodā ar ūdeni un uz neilgu laiku

to ieslēgt.

- 3.3. Motora korpusu ūdenī iemērkot ir aizliegts.
- 3.4. Tīrīšanā nedrīkst izmantot stieplu suku vai citus skrāpējošus priekšmetus.
- 3.5. Neizmantojot kodīgus un abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- 3.6. Rokas blenderi nemazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
- 3.7. Motora korpusu tīrīt ar mazgāšanas šķīdumā nedaudz samitrinātu drānu, pēc tam ar sausu dvieli.
- 3.8. Krāsainu produktu (piem. burkāni, bietes) pēdas labi var notīrīt ar kulinārijas eļļu.
- 3.9. Visas sīkās detaļas, kas saskārušās ar produktu ir jāmazgā ar rokām traukā ar ūdeni.
- 3.10. Pirms ierīces samontēšanas visām detaļām ļauj nožūt.
- 3.11.

## Pielikums Nr. 7

### Lietošanas instrukcija darbam ar pārvietojamo cepeškrāsni

#### 1 . Pirms lietošanas:

- 1.1. Pirms lietošanas pārbaudiet vai Jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir minēts uz motora daļas.
- 1.2. Nelietot ierīci, ja tīkla vads un/vai ierīce ir bojāta.
- 1.3. Novietot cepeškrāsni uz līdzenas, sausas virsmas, lai paliktu 10cm brīvas vietas no visām pusēm un vismaz 30cm virs krāsns gaisa cirkulācijai.
- 1.4. Nenovietot uz krāsns vai uz tās viegli uzliesmojošus priekšmetus (piem. kartonu, plastmasu, papīru, sveces u.t.t.).
- 1.5. Nenovietot smagus priekšmetus uz atvērtām cepeškrāsns durtiņām..
- 1.6. Atvērt krāsns durtiņas tikai aiz roktura.
- 1.7. Lietošanas laikā vai uzreiz pēc lietošanas, nešļakstiet uz stiklu aukstu ūdeni.
- 1.8. Paplātes izņemšanai no cepeškrāsns izmantot tam paredzētu palīgrokturi vai karstumizturīgus cimdus.
- 1.9. Ja ierīcei tiek konstatēts kāds defekts, lūdzu pārtrauciet iekārtas lietošanu un nogādājiet to pilnā komplektācijā tuvākajā servisa centrā. Nepareizs vai nekvalitatīvs remonts var izraisīt nelaimes gadījumus.

#### 2 .Lietošana:

- 2.1. Cepšana:
  - 2.1.1. 1.1. Iepriekš krāsni uzsildīt līdz vēlamajai temperatūrai.
  - 2.1.2. Novietot pārvietojamā grilla režģi vēlamā pozīcijā.

- 2.1.3. Novietot paplāti uz režģa un aizvērt durtnas.
- 2.1.4. Pagriezt taimera, sildelementa slēdzi iepretim vēlamajam režīmam.
- 2.1.5. Pēc cepšanas beigām, pagriezt taimera slēdzi iepretim atzīmei „0”, lai izslēgtu krāsni.
- 2.1.6. Darbu beidzot, cepeškrāsns ir jāizslēdz no elektrotīkla.
- 2.2. Grillēšana:
  - 2.2.1. Ievietot krāsns nodalījumā grilla režģi, uz tās novieto pārtiku un zem režģa paļāti.
  - 2.2.2. Krāsns durtnas atstāj līdz pusei atvērtas.
  - 2.2.3. Pagriezt sildelementu slēdzi iepretim nepieciešamajai pozīcijai.
  - 2.2.4. Pagriezt temperatūras slēdzi iepretim vēlamajai gatavošanas temperatūrai.
  - 2.2.5. Pēc cepšanas beigām, pagriezt taimera slēdzi iepretim atzīmei „0”, lai izslēgtu krāsni.
  - 2.2.6. Darbu beidzot, cepeškrāsns ir jāizslēdz no elektrotīkla.
- 2.3. Rotējošā iesma
  - 2.3.1. Pagriezt temperatūras slēdzi iepretim vēlamajai temperatūrai.
  - 2.3.2. Pagriezt slēdzi iepretim „rotējošais iesms” vai „konvekcija un rotējošais iesms”.
  - 2.3.3. Pagriezt sildelementu slēdzi iepretim vēlamajam režīmam.
  - 2.3.4. Caur iesma smailo galu uzlikt uz iesma fiksējošo uznavu un to nostiprināt ar skrūvītes palīdzību.
  - 2.3.5. Uz iesma uzdurt produktus (vēlams iesma vidū) un nofiksēt ar uznavu.
  - 2.3.6. Iesma smailo galu ievietot rotēšanas dobumā, otru galu novieto uz balsta pretējā pusē.
  - 2.3.7. Pagriezt taimera slēdzi iepretim vēlamajam gatavošanas laikam.
  - 2.3.8. Pēc cepšanas beigām, pagriezt taimera slēdzi iepretim atzīmei „0”, lai izslēgtu krāsni.
  - 2.3.9. Izņemt iesmu ar iesma roktura āķīšiem aizķerot aiz iesma un izceļot sākumā no balsta, tad no rotēšanas dobuma.
    - 2.3.10.1. Darbu beidzot, cepeškrāsns ir jāizslēdz no elektrotīkla

### **3. Cepeškrāsns kopšana:**

- 3.1. Pirms ierīces tīrīšanas un uzglabāšanas vienmēr atvienojiet to no

elektrotīkla.

- 3.2. ļaut ierīcei atdzist.
- 3.3. Nemērkst un nemazgāt zem ūdens strūkļas.
- 3.4. Grilla režģi un papļāti mazgāt ar tām piemērotu mazgāšanas līdzekli.
- 3.5. Tīrīšanā nedrīkst izmantot stieplu sukas vai citus skrāpējošus priekšmetus.
- 3.6. Neizmanto kodīgus un abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- 3.7. cepeškrāsns ārējo korpusu tīrīt ar mazgāšanas šķīdumā nedaudz samitrinātu drānu, pēc tam ar sausu dvielī.
- 3.8. Kārtīgi nosusināt visas krāsns sastāvdaļas, pirms lietot ierīci atkal.

Pielīkums Nr. 8

## Lietošanas instrukcija darbam ar putojamo aparātu

### 1. Pirms lietošanas:

- 1.1. Pirms lietošanas pārbaudiet vai Jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir minēts uz motora daļas.
- 1.2. Nelietot ierīci, ja tīkla vads un/vai ierīce ir bojāta.
- 1.3. Papildierīces drīkst nomainīt tikai tad, ja ierīce atrodas dīkstāvē - kad tā tiek izslēgta, rotējošā detaļa vēl nedaudz turpina griezties.
- 1.4. Ierīci var lietot tikai tad, ja papildierīces, kas netiek izmantotas, tiek nosegtas ar aizsargiem.
- 1.5. Sargiet rokas, matus, apģērbu, kā arī virtuves piederumus no putotājiem un mīklas āķiem ierīces darbības laikā, lai izvairītos no savainojumiem.
- 1.6. Ierīces darbības laikā nelieciet pirkstus putotāja bļodā.
- 1.7. Ja ierīcei tiek konstatēts kāds defekts, lūdzu pārtrauciet iekārtas lietošanu un x nogādāriet to pilnā komplektācijā tuvākajā servisa centrā. Nepareizs vai nekvalitatīvs

remonts var izraisīt nelaiemes gadījumus.

- 1.8. Sargāt putotāja motora daļu no mitruma.
- 1.9. Putotājs ir paredzēts tikai pārtikas produktu saputošanai, smalcināšanai vai dzērienu pagatavošanai.

### 2. Lietošana:

- 2.1. Atkarībā no iecerētās darbības ievietojiet maisītāju, putotāju vai mīcīšanas āķi rotējošajā detaļā.
- 2.2. Putotāja bļodu jānostiprina ierīces pamatnē.



- 2.3. Ielieciet putotāja bļodā gatavošanai paredzētās sastāvdaļas.
- 2.4. Ar rotējošo slēdzi noregulējiet vēlamo uzstādījumu.
- 2.5. Ieslēdz elektrisko dzinēju (EDZ).
- 2.6. Darba procesā nedrīkst papildināt produktus vai ņemt paraugus, ja putotājs darbojas.
- 2.7. Apstrādājot mīkstus produktus, aparātu nedarbināt ilgāk par 4 min., cietus produktus neilgāk par 2 min.
- 2.8. Mainot slotiņas putojamam aparātam, tas ir jāizslēdz.

2.6. Darbu beidzot, putotājs ir jāizslēdz.

### **3. Putotāja kopšana:**

- 3.1. Pirms ierīces tīrīšanas, pirms salikšanas, izjaukšanas un uzglabāšanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla.
- 3.2. Nemērkst putotāja pamatni un motora daļu ūdenī un nemazgāt zem tekoša ūdens.
- 3.3. Motora daļu un putotāja pamatni drīkst tīrīt vienīgi ar mitru lupatiņu.
- 3.4. Putotāja bļodu un lāpstiņas mazgā\* ar mazgāšanas līdzekļiem vai trauku mazgājamā mašīnā.
- 3.5. Tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus un kodīgus līdzekļus vai šķīdinātājus.
- 3.6. Pēc tīrīšanas kārtīgi nosusināt putojamo aparātu.

Pielikums Nr. 9

## **Lietošanas instrukcija ledusskapja izmantošanā**

**1. Pieslēgšana** Strāvas veidam (maiņstrāvai) un spriegumam ierīces uzstādīšanas vietā jāsakrīt ar to, kas norādīts datu plāksnītē. Datu plāksnīte atrodas ierīces iekšpusē.

1.1. Ierīci drīkst pieslēgt tikai tādai kontaktligzdai, kas ir iezemēta un ierīkota saskaņā ar noteiktajām prasībām.

1.2. Obligāti izmantojiet 10 A vai jaudīgāku drošinātāju. Kontaktligzdai jāatrodas aiz ierīces aizmugurējās sienas un jābūt viegli pieejamai.

1.3. Ierīci nedrīkst pieslēgt strāvai kopā ar citām ierīcēm, izmantojot sadalītāja kontaktligzdu, jo šādi var notikt pārkāršana.

1.4. Notīnot strāvas vadu no ierīces aizmugures sienīgas, noņemiet vada turētāju, lai izvairītos no vibrācijas trokšņa!

## **2. Atkausēšana**

**2.1 .Ledusskapja nodalījums** tiek atkausēts automātiski. Kompresora izdalītā siltuma dēļ atkušanas ūdens izgaro. Ūdens pilieni uz aizmugures sienīgas pieder pie ierīces normālā darbības procesa. Jums tikai jāseko, lai atkušanas ūdens varētu bez šķēršļiem notecēt pa aizmugures sienīgā esošo novades atveri.

### **2.2 .Saldētavas nodalījums**

2.2.1. Lai atkausētu ierīci, vispirms to izslēdziet:

- Atslēdziet kontaktdakšu no tīkla
- vai arī termoregulātoru pagrieziet līdz stāvoklim "0".

2.2.2. Sasaldētos produktus salieciet atvilktnēs, iesaiņojiet papīrā vai dvieļos un turiet vēsā vietā.

2.2.3. Lai paātrinātu atkausēšanas procesu, uz vidējā plaukta novietojiet kastrolī ar siltu, bet ne verdošu ūdeni.

**2.3. Atkausēšanai nelietojiet elektriskās sildierīces vai tvaika tīrīšanas ierīces, atkausēšanu paātrinošus aerosolus, atklātu uguni vai metāla priekšmetus ledus noskrāpēšanai. Šādi varat gūt savainojumus un sabojāt ierīci!**

2.3.1. Atkausēšanas laikā turiet ierīces durvis atvērtas.

Atkušanas ūdeni saslaukiet ar sūkli vai lupatu. Visbeidzot iztīriet ierīci.

## **3. Tīrīšana**

**3.1. Pirms tīrīšanas ierīci vienmēr izslēdziet. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas vai izslēdziet (izskrūvējiet) drošinātājus.**

3.2.Plauktus, stikla plauktus un citas atsevišķās daļas tīriet ar roku.

1.1. Ierīces iekšpusi, atsevišķās daļas un ārējās sienīņas tīriet ar roku, izmantojot remdenu ūdeni, kurā ieliets nedaudz trauku mazgāšanas šķidrums.

3.4. Nelietojiet abrazīvus/skrāpējošus sūkļus, tīrīšanas līdzekļu koncentrātus un - nekādā gadījumā - ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir smiltis, hlorīds vai skābes. Tie var sabojāt virsmu un izraisīt koroziju.

3.5. Ieteicams izmantot mīkstu lupatiņu un universālos tīrīšanas līdzekļus, kuriem ir neitrāls pH. Tīrot ierīci no iekšpuses, lietojiet tikai tādus tīrīšanas un kopšanas līdzekļus, kas nekaitē pārtikai.

3.6. **Leģētā tērauda ierīču tīrīšanai\***: - Sānu sienas un durvju virsmas tīriet tikai ar tīru, mīkstu, ja nepieciešams, mazliet samitrinātu lupatu (ūdens ar trauku mazgāšanas šķidrums). Pēc izvēles var izmantot arī mikrošķiedras drānu.

3.7. Sekojiet, lai tīrīšanas ūdens nenokļūtu ventilācijas atverēs, elektrodetaļās un novades kanālā. Visu kārtīgi nosusiniet ar lupatu.

3.8. Nenoņemiet un nesabojājiet datu plāksnīti ierīces iekšpusē - tajā esošā informācija ir svarīga tehniskās apkopes dienestiem.

3.9. Atkuššanas ūdens **novades atveri** ierīces aizmugures sienīnā virs dārzeņu traukiem tīriet biežāk.

3.10. **Ja nepieciešams, tīrīšanai izmantojiet tievu priekšmetu, piem., ar vati aptītu kociņu u. tml.**

3.10.1.Sekojiet, lai vadī vai citas detaļas netiktu norautas, salocītas vai sabojātas.

3.10.2.Pēc tam ierīci atkal pieslēdziet strāvai/ieslēdziet.

3.11. a ierīci paredzat **izslēgt uz ilgāku laiku**, izņemiet no tās produktus, atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla, iztīriet ierīci no iekšpuses, kā aprakstīts augstāk, atstājiet ierīces durvis atvērtas, lai iekšpusē neveidotos piesmaka.

## 1.2 **Enerģijas taupīšana**

- 4.1. Centieties vienmēr nodrošināt labu gaisa cirkulāciju. Neaizsedziet ventilācijas atveres vai režģi.
- 4.2. Nenovietojiet ierīci vietā, kas nav pasargāta no tiešajiem saules stariem, atrodas tuvu plītij, radiatoriem u. tml.
- 4.3. Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no uzstādīšanas apstākļiem, piem., vides temperatūras.
- 4.4. Turiet ierīci atvērtu pēc iespējas īsāku brīdi.
- 4.5. Jo zemāka temperatūra tiek iestafta, jo lielāks ir elektroenerģijas patēriņš.
- 4.6. Sašķirojiet uzglabājamās pārtikas produktus.
- 4.7. Visus pārtikas produktus uzglabājiet kārtīgi iesaiņotus un apklātus. Tādējādi tiek novērsta sarmas veidošanās.
- 4.8. Pārtikas produktus izņemiet tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai tie pārāk nesasiltu.
- 4.9. Ieliekot siltus ēdienus: pirms tam atdzesēt līdz istabas temperatūrai.
- 4.10. Saldētos produktus atkausējiet ledusskapja nodalījumā.
- 4.11. Ja ierīcē ir bieza apledojuma kārtā: atkausējiet ierīci.
- 4.12. Putekļu nosēdumu dēļ ierīce patērē vairāk enerģijas:

4.12.1. Saldēšanas aparātu ar siltummaini - metāla režģi pie ierīces aizmugurējās sienas - attīriet no putekļiem vienreiz gadā.

1.3 **Uzstādīšana.** Uzstādot/iebūvējot ierīci paredzētajā vietā, sekojiet, lai netiktu sabojātas saldēšanas sistēmas caurulītes.

1.4 Ievietojot ierīci nišā, ar 10. numura uzgriežņu atslēgu noregulējiet tās kājiņas, lai ierīce stāvētu stabili.

1.5 .Saskaņā ar standartu EN 378 jūsu iegādātās ierīces uzstādīšanas vietā jāparedz 1 m<sup>3</sup> uz katriem 8 g saldēšanas aģenta R 600a, lai aģenta cirkulācijas sistēmas bojājuma gadījumā ierīces atrašanās vietā neveidotos ugunsnedrošs gāzu un gaisa maisījums. Saldēšanas aģenta daudzums norādīts datu plāksnītē ierīces iekšpusē.

1.6 .Ierīci vienmēr novietot tieši pie sienas.

5.4 .**Nenosedziet ventilācijas atveres.** Lūdzu, izlasiet uzstādīšanas un montēšanas instrukcijas pielikumu.

5.5 .Nenovietojiet uz saldētavas aparātus, kas izdala siltumu, piem., mikroviļņu krāsni, tosteri u. tml.!

5.6 .Netuvojieties ierīcei ar svecēm, lampām un citām ierīcēm ar



atklātu liesmu, lai ierīcē neizraisītu ugunsgrēku.

5.7 .Ugunsgrēka bīstamība mitruma dēļ! Ja strāvas vadošās daļas vai tīkla pieslēguma vadi kļūst mitri, var notikt īssavienojums. Ierīce ir izstrādāta izmantošanai slēgtās telpās. Nedarbiniet ierīci brīvā dabā vai mitruma un ūdens strūkļas apvidū.

5.8 .UZMANĪGI! Savainojumu un bojājumu bīstamība nepareizi transportējot ierīci:

5.8.1. Ierīci transportēt iepakotā.

5.8.2. Ierīci transportēt stāvus stāvoklī.

5.8.3. Ierīci netransportēt vienatnē.

5.8.4. Ierīci var pārbīdīt tikai tad, ja tā ir tukša.

Pielikums Nr.10

## **Lietošanas instrukcija darbam ar mikroviļņu krāsni**

### **SVARĪGI:**

1. Nemēģiniet ieslēgt krāsni ar atvērtām durvīm, jo mikroviļņi ir kaitīgi cilvēkam.
2. Neizmantojiet krāsni, ja tā ir bojāta. Pārbaudiet, ka durvis ir labi aizvērtas un nav bojāti sekojoši elementi:
  - 2.1. durvis (nav salocītas),
  - 2.2. eņģes un durvju drošības slēgmehānismi nav salauzti un nav vaļīgi,
  - 2.3. durvju blīves vai blīvētāja virsma.
3. Neieslēdziet krāsni, ja tā ir tukša.
4. Neieslēdziet krāsni, ja tās barošanas vads vai kontaktdakša ir bojāti,
5. Nepārvietojiet krāsni, kad tā darbojas.

### **UZMANĪBU:**

6. Lai nepieļautu ugunsgrēku:

6.1. gatavojiet ēdienus plastika vai papīra traukos, kuri ir paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Noņemiet no pārtikas iepakojuma visas metāliskās daļas. Izņemiet ēdienus no papīra maisa.

6.2. neatstājiet krāsns ieslēgtu bez uzraudzības,

6.3. ja parādās dūmi, tad uzreiz izslēdziet krāsni, bet nekādā gadījumā neatveriet durvis, 6.4. neizmantojiet krāsns pārtikas glabāšanai. Neatstāt pārtiku krāsnī uz ilgu laiku.

6.5. negatavojiet šķidrus produktus aizvērtos traukos, jo tie var uzsprāgt. Dzērienu sildīšana mikroviļņu krāsnī var izraisīt aizkavētu sprādzienveida vārīšanos. Jāizmanto trauks ar platu kaklu, lai ļautu burbuļiem izdalīties. Pēc sildīšanas paturiet šķidrumu krāsnī vismaz 20 sek.

6.6. pēc gatavošanas trauki var būt ļoti karsti. Izņemot pārtikas produktus no krāsns, lietojiet katlu turētājus vai krāsns cimds, lai izvairītos no apdegumiem.

6.7. neceptiet pārtiku mikroviļņu krāsnī. Karsta eļļa var sabojāt durvju blīvētāju un stipri traumēt ādu.

6.8. negatavojiet krāsnī olas ar čaumalām un veseli cieti vārītas olas, jo tās var uzsprāgt pat pēc sildīšanas beigām. Lai gatavotu vai uzsildītu olas, kas nav sakultas vai sajauktas, pārduriet dzeltenumus un baltumus. Nolobiet cieti vārītas olas un sadaliet šķēlītēs pirms sildīšanas.

6.9. pirms gatavošanas caurduriet produktus ar biezu mīzu, pildītu pārtikas produktu sagrieziet šķēlītēs.

6.10. traukus, popkorna gatavotājus, krāsns cepšanas maisiņus un citus gatavošanas piederumus vienmēr atveriet attālāk no sejas un rokām, lai izvairītos no tvaika apdegumiem un vārīšanās izvirdumiem.

6.11. pārlicinieties, ka gatavošanas programma ir uzstādīta pareizi un taimers arī ir uzstādīts.

## 7. Tīrīšana un kopšana:

7.1. pirms tīrīšanas vai apkalpošanas izslēdziet krāsni un atvienojiet vadu no rozetes.

7.2. uzturiet tīrību krāsns iekšā. Regulāri atbrīvojiet krāsns kameru no produktu atliekām, noslaukot tās sienas ar mitru lupatu. Var arī izmantot neitrālu tīrīšanas līdzekli. Neizmantojiet abrazīvas vielas un aerosolus.

7.3. krāsns ārējās virsmas jātīra ar mitru lupatu. Lai nepieļautu bojājumus, ūdens nedrīkst nokļūt ventilācijas atvērumos.

- 7.4. noslaukiet durvis un logu no abām pusēm, kā arī blīvētāju. Neizmantojiet abrazīvos tīrīšanas līdzekļus.
- 7.5. sargiet vadības paneli no ūdens. Tai nedrīkst būt mitrai. Noslaukiet to ar nedaudz samitrinātu mīkstu lupatu. Mazgājot vadības paneli, turiet durvis atvērtas, lai nejauši neieslēgtu krāsni.
- 7.6. ja apkārt durvīm veidojas kondensāts, noslaukiet to ar mīkstu lupatu. Tas var notikt, ja krāsns tiek izmantota ļoti mitrā telpā.
- 7.7. regulāri mazgājiet stikla paplāti. To var mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā.
- 7.8. regulāri mazgājiet rotējošo gredzenu. Var mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā.
- 7.9. lai likvidētu smakas krāsns kamerā, ielieciet krāsni glāzi ar citronu sulu un ieslēdziet krāsni uz 5 minūtēm. Pēc tam kārtīgi noslaukiet kameras sienas ar mīkstu lupatu.

Pielikums Nr. 11

## **Lietošanas instrukcija darbam ar elektrisko padziļināto pannu**

### **1 .Pirms lietošanas:**

- 1.1. Pirms lietošanas pārbaudiet vai Jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir minēts uz motora daļas.
- 1.2. Nelietojiet un neekspluatējiet padziļināto elektrisko pannu ar bojātu virsmu vai, kad iekārta jebkādā citā veidā nedarbojas - kad iekārta ieslēgta un nesilda, ieslēdzot iekārtu izslēdzas drošinātājs.
- 1.3. Pirms lietošanas pārbaudiet vai pannas virsma ir tīra un sausa.
- 1.4. Izslēgt elektriskās padziļinātās pannas virsmu, kad to neizmantojiet.
- 1.5. Ierīces darbības laikā nelikt pirkstus uz karstās virsmas un neatspiesties uz tās.
- 1.6. Ja pannai tiek konstatēts kāds defekts, pārtraukt iekārtas lietošanu. Apkopi un remontdarbus var veikt tikai kvalificēts personāls.

### **2 .Lietošana:**

- 2.1. .Pagrieziet slēdzi un uzsildīt padziļināto elektrisko pannu līdz iedegas indikatora zaļā gaisma.
- 2.2. Virsmai sasniedzot noregulēto temperatūru, nodziest attiecīgās virsmas dzeltenā signāllampīņa.
- 2.3. Pirms cepšanas jāpārlicinās, ka zem noplūdes atveres ir trauks.

- 2.4. Atveres trauku regulāri jāpārbauda un jāiztukšo.
- 2.5. Tauri un eļļa var aizdegties, tāpēc iekārtu neatstāt bez uzraudzības.
- 2.6. Cepamo virsmu aizliegts izmantot kā fritēzi.
- 2.7. Iekārtas daļas un aksesuāri, kas nonāk saskarsmē ar pārtikas produktiem pēc mazgāšanas rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni.
- 2.8. Liekot un izņemot produktus no elektriskās padziļinātās pannas tikai ar sausiem un šim nolūkam paredzētiem palīg līdzekļiem.

**Uzmanību:** aizdegušos taukus un eļļu dzēst ar ūdeni aizliegts!

### **3 . Vafeļu pannas kopšana:**

- 3.1. Pirms mazgāšanas iekārta jāizslēdz un jāatdzesē.
- 3.2. Iekārtas daļas un aksesuāri, kas nonāk saskarsmē ar pārtikas produktiem pēc mazgāšanas rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni.
- 3.3. Aizliegts izmantot virsmu skrāpējošus mazgājamus līdzekļus, kā arī asus priekšmetus ēdienu pārpalikumu noņemšanai.
- 3.4. Viegli noņemamus netīrumus iespējams noņemt ar lāpstiņu.
- 3.5. Ja cepamā virsma ir ļoti netīra, ielejiet tajā nelielu daudzumu ūdeni, mazgājamo līdzekli un uzkaršējiet iekārtu līdz 70°C.
- 3.6. Ieteicams izmantot speciālo mazgājamo līdzekli COMBI CLEAN.
- 3.7. Mazgāšanai izmantojiet tikai birstīti no dabīgiem vai sintētiskiem materiāliem.
- 3.8. Pēc mazgāšanas pārļiecinieties, ka uz virsmas nepaliek ūdens un kaļķu nogulsnes. Tās ir viegli notīrīt ar šķaidītu etiķi. Piedegušiem ēdienu pārpalikumiem izmantojiet atkaļķotāju. Atstājiet to uz 1-2 stundām un tad rūpīgi noskalojiet.
- 3.9. Aizliegts vienlaicīgi izmantot mazgājamo līdzekli un atkaļķotāju. Izmantojot šos līdzekļus vienlaicīgi tie var sabojāt virsmu.
- 3.10. Regulāri pārbaudiet un iztukšojiet tauku savākšanas vannīti.
- 3.11. Iekārtas mazgāšanai aizliegts izmantoto uzliesmojošus mazgājamus līdzekļus.

**Aizliegts:** mazgāt iekārtu ar ūdens, tvaika un augstspiediena strūklu.



## **Lietošanas instrukcija darbā ar planetāro mikseri**

### **1. Pirms lietošanas:**

- 1.1. Pirms lietošanas pārbaudiet vai Jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir minēts uz motora daļas.
- 1.2. Nelietojiet un neekspluatējiet planetāro mikseri ar bojātu vadu vai kontaktdakšu, vai kad ierīce jebkādā citā veidā tikusi bojāta.
- 1.3. Atvienojiet planetāro mikseri no kontaktrozetes, kad to neizmantojiet, pirms tas tiek samontēts kopā vai izjaukts un pirms tīrīšanas veikšanas.
- 1.4. Iekārta ir iepriekš pārbaudīta un gatava darbam.
- 1.5. Pārbaudīt, ka maisīšanas uzgalis ir ielikts pareizi un, ka traukā nav citi priekšmeti.
- 1.6. Pārļiecināties, ka aizsargvāks ir aizvērts pareizi.
- 1.7. Pagrieziet galveno slēdzi, kas atrodas iekārtas labajā pusē uz 1, iedegsies kontrollampīņa.
- 1.8. Nospiežot START slēdzi, kas atrodas uz vadības paneļa.
- 1.9. Izvēlēties nepieciešamo maisīšanas ātrumu, pagriežot slēdzi.
- 1.10. Lai izslēgtu maisīšanu, nospiežot STOP slēdzi uz vadības paneļa.
- 1.11. Izvairieties no saskarsmes ar kustīgajiem elementiem. Sargājiet rokas, matus, apģērbu, kā arī lāpstīņas un citus virtuves piederumus no kustīgiem elementiem tā darbības laikā, lai samazinātu miesas bojājumu risku cilvēkiem un/vai bojājumus planetāro mikserim.
- 1.12. Ierīces darbības laikā nelieciet pirkstus putotāja bļodā.
- 1.13. Ja ierīcei tiek konstatēts kāds defekts, lūdzu pārtrauciet iekārtas lietošanu un nogādājiet to pilnā komplektācijā tuvākajā servisa centrā. Nepareizs vai nekvalitatīvs remonts var izraisīt nelaimes gadījumus.
- 1.14. Lai pasargātos no elektriskā trieciena draudiem, negremdējiet statnes mikseri ūdenī vai citos šķidrumsos.
- 1.15. Neizmantojiet statnes mikseri ārpus telpām.
- 1.16. Nepieļaujiet, lai vads nokarātos pār galda vai letes malu.
- 1.17. Šis produkts ir paredzēts tikai lietošanai mājāsaimniecībā.

### **2.Lietošana:**

2.1. Atkarībā no iecerētās darbības ievietojiet putotāju, plakanās lāpstiņas vai mīcīšanas āķi rotējošajā detaļā.

2.2. Plakanās lāpstiņas, putotāja un āķa uzstādīšana

Nospiediet rokturi lai krūze nobīdās uz leju. Uzsēdiniet maisītājus uz mehānisma uz nospiediet uz augšu līdz galam. Pagrieziet maisītāju pa labi uzsēdinot viņu uz mehānisma.

2.3. Plakanās lāpstiņas, putotāja un āķa izjaukšana

Pagrieziet ātruma regulatoru izslēgšanas „0” pozīcijā. Atvienojiet mikseri no elektrības padeves vai atslēdziet elektrību. Nospiediet rokturi lai krūze nobīdās uz leju. Piespiediet maisītāju uz augšu līdz galam un pagrieziet pa kreisi. Noņemiet maisītāju no mehānisma.

2.4. Ieslēdziet mikseri attiecīgajā elektriskajā kontaktozetē. Ātruma kontroles rokturi no sākuma ir nepieciešams vienmēr uzstādīt uz zemākc ātrumu, pēc tam pakāpeniski virzīt uz vēlamo augstāko ātrumu, lai novērstu to, ka komponenti izšļakstīsies ārpus trauka.

2.5. Statnes mikseris rūpnīcā ir noregulēts tā, ka plakanais kuļstienis tikai pieskaras trauka dibenam. Ja, kaut kādu iemeslu dēļ, plakanais kuļstienis sit trauka dibenu vai, otrādi, atrodas traukā pārāk tālu no tā. Jūs to viegli varat izlabot.

2.5.1. Pagrieziet ātruma kontroli uz “0”.

2.5.2. Atslēdziet statnes mikseri vai izslēdziet elektrisko strāvu.

2.5.3. Paceliet motora virsmu.

1.1.4.1. Pagrieziet skrūvi (A) VIEGLI pretēji pulksteņrādītāja virzienam (pa kreisi), lai paceltu kuļstieni, vai pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā (pa labi), lai nolaistu plakano kuļstieni.

1.1.4.2. Noregulējiet plakano kuļstieni tā, lai tas tīrītu tikai trauka virsmu. Ja Jūs noregulēsiet skrūvi pārāk stingri, tad trauka aizvēršanas rokturis var neiekļūt savā vietā. 2.6. Ielieciet putotāja bļodā gatavošanai paredzētās sastāvdaļas.

2.7. Ar ātruma kontroles slēdzi noregulējiet vēlamo uzstādījumu.

**Piezīme:** Nepārsniedziet ātrumu 2, kad tiek gatavota rauga mīkla, jo tas var izraisīt miksera bojājumus.

2.8. Lai piestiprinātu stiprinātājus:

2.8.1. Pagrieziet ātruma kontroli uz "O".

2.8.2. Atslēdziet statnes mikseri vai izslēdziet elektrisko strāvu.

2.8.3. Atlaidiet stiprinājuma rokturi, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

2.8.4. Noņemiet stiprinājuma rumbas vāku.

2.8.5. Ievietojiet stiprinājuma ass korpusu stiprinājuma rumbā, pārlicinādamies, ka stiprinājuma jaudas ass atbilst kvadrāta stiprinājuma rumbas ligzdai. Var būt nepieciešamas griezt stiprinājumu uz priekšu un atpakaļ. Kad stiprinājums ir attiecīgajā pozīcijā, tad tapiņa uz stiprinājuma ietilps zobā uz rumbas malas.

2.8.6. Iestipriniet stiprinājuma rokturi, pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā, kamēr stiprinājums ir pilnīgi drošs statnes mikserim.

2.8.7. Ieslēdziet attiecīgajā elektriskajā kontaktrozetē.

2.9. Lai izņemtu stiprinājumus

2.9.1. Pagrieziet ātruma kontroli uz "O".

2.9.3. Atslēdziet statnes mikseri vai izslēdziet elektrisko strāvu.

2.9.4. Atlaidiet stiprinājuma rokturi, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Viegli griežiet stiprinājumu uz priekšu un atpakaļ, kamēr tas netiks izvilkts.

2.9.5. Aizvietojiet stiprinājuma rumbas vāku. Iestipriniet stiprinājuma rumbu, pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā.

### **3. Stacionārā miksera kopšana:**

3.1. Pirms ierīces tīrīšanas, pirms salikšanas, izjaukšanas un uzglabāšanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla.

3.2. Statnes mikseris var sasilst tā lietošanas laikā. Lielas slodzes apstākļos ar pagarinātu maisīšanas laiku var gadīties, ka Jūs nevarēsiet ērti pieskarties ierīces virsmai. Tas ir normāli.

- 3.2. Nemērkst miksera pamatni un motora daļu ūdenī un nemazgāt zem tekoša ūdens.
- 3.3. Motora daļu un miksera pamatni drīkst tīrīt vienīgi ar mitru lupatiņu.
- 3.4. Trauku, baltu plakano kuļstieni un balto mīklas āķi var mazgāt automātiskajā trauku mazgājamajā mašīnā. Vai pilnīgi iztīriet tos karstā, ziepjainā ūdenī un izskalojiet pilnīgi pirms tas izžūst.
- 3.5. Darba procesā bieži noslaukiet kuļstieņa asi, noņemot jebkādas pārpalikumus, kuri varētu uzkrāties.
- 3.6. Tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus un kodīgus līdzekļus vai šķīdinātāju.
- 3.7. Pēc tīrīšanas kārtīgi nosusināt putojamo aparātu.

**Piezīme:** Kuļamo bloku NEDRĪKST mazgāt mazgājamajā mašīnā!  
Neglabājiet kuļstieņus uz to ass.

Pielikums Nr. 13

## **Lietošanas instrukcija darbam ar sakņu griezēju**

### **I. Pirms lietošanas:**

- 1.1. Pirms lietošanas pārbaudiet vai Jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir minēts uz motora daļas.
- 1.2. Nelietojiet un neekspluatējiet iekārtu ar bojātu vadu vai kontaktdakšu, vai kad ierīce jebkādā veidā tikusi bojāta.
- 1.3. Iekārtu un novietojiet uz stabilas, izturīgas virsmas.
- 1.4. Regulāri pārbaudīt iekārtas blīves un drošības ierīces.
- 1.5. Pirmo reizi ieslēgt iekārtu tukšgaitā, lai pārlicinātos par to, ka nazis griežas pulksteņa griešanās virzienā.
- 1.6. Uz motora bloka uzlikt disku tā, lai sakņu izsviešanas atvērums būtu vērsts uz labo pusi.
- 1.7. Trauks ir jāpagriež pa labi tik tālu, lai motorbloka uzgaļi nofiksētos.
- 1.8. Plastikas izsviešanas disku uzlikt uz motora vārpstas un kontrolēt, lai tā pareizi tiktu ielikta trauka apakšdaļā.
- 1.9. Izvēlēto disku uzlikt uz izsviešanas diska.
- 1.10. Uzlikt uz trauka vāku un griezt pa labi līdz vāciņš nofiksējas. Vākam jāatrodas darba trauka pagarinājumā.



1.11. Lai grieztu frī - ielikt frī paredzēto rīvi griešanas kamerā pie tam pārliedzināties, ka frī rūtojums atrodas pret izmešanas pusi. Tad uzlikt vēlamo griezēj diskus un pagriezt pulksteņa rādītāja virzienā, lai pārliedzinātos, ka tas atrodas īstajā vietā.

1.12. Uzskrūvēt antibloķēšanas skrūvi uz motora vārpstas. Uzlikt automātisko iepildīšanas uzgali uz motora bloka tā, lai nofiksēšanas āķis atrodas pa kreisi. Ielikt stiprinājumu paredzētajā vietā, kas atrodas motora bloka aizmugurē un nostiprināt vāku.

Ja tiek atvērts trauks vai iepildes uzliktis, motora bremzes tūdaļ apstādinās iekārtu.

1.13. Iekārtas apkopes un remontdarbus drīkst veikt tikai kvalificēts meistars.

## **2. Lietošana:**

2.1. Nenoņemt iekārtas drošības ierīces.

2.2. Nelikt priekšmetus sakņu griezēja atverē.

2.3. Nepiespiest produktus ar roku.

2.4. Nelikt iekārtā pārāk daudz produktus.

2.5. Nedarbināt tukšu iekārtu.

2.6. Automātiskais iepildīšanas uzgali ir paredzēts liela daudzuma pagatavošanai un ļoti labi piemērots burkānu rīvēšanai un kartupeļu griešanai, (nav paredzēts garākām dārzeņu šķirnēm)

2.7. Lai sagrieztu garākas dārzeņu šķirnes - piemērots divu caurumu uzgali.

2.8. Lai sagrieztu kubiņus ieteicams izmantot divu caurumu uzgali vai iepildīšanas uzgali ar sviru.

## **3. Sakņu griezēja kopšana:**

1.1. 1. Pirms iekārtas mazgāšanas atvienot kontaktdakšu no rozetes.

1.2. Nemērkot iekārtas motora daļu ūdenī. Tas jānoņir ar mitru lupatiņu.

1.3. Vispirms noņemt sakņu griezējam visas atsevišķās daļas: vāku, disku, izmetējdisku un trauku. Tikai tad veikt tīrīšanu, ieteicams ar rokām.

1.4. Izvairīties tīrīt ar skābju saturošiem līdzekļiem.

1.5. Pēc lietošanas un izjaukšanas nomazgāt tās piederumus.

1.6. Alumīnija daļu mazgāšanai, izmantot mazgājamo līdzekli, kas

paredzēts alumīnija virsmām.

1.7. Plastmasas daļām izvēlieties piemērotu mazgājamo līdzekli.

**Piezīme:** NEDRĪKST mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā!

Pielikums Nr. 14

## **Lietošanas instrukcija stacionāram mikserim ar paceļamo krūzi**

### **1. Pirms lietošanas:**

1.1. Pirms lietošanas pārbaudiet vai Jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir minēts uz motora daļas.

1.2. Nelietojiet un neekspluatējiet statnes mikseri ar bojātu vadu vai kontaktdakšu, vai pēc statnes miksera nepareizas darbības, vai kad ierīce jebkādā veidā tikusi bojāta.

1.3. Atvienojiet statnes mikseri no kontaktozietes, kad to neizmantojiet, pirms tas tiek samontēts kopā vai izjaukts un pirms tīrīšanas veikšanas.

1.4. Papildus aksesuāru izmantošana, kurus neiesaka vai nepārdod ierīces ražotājs KitchenAid®, var izraisīt ugunsgrēku, elektriskā triecienu vai personiskos ievainojumus.

1.5. Izvairieties no saskarsmes ar kustīgajiem elementiem. Sargājiet rokas, matus, apģērbu, kā arī lāpstīņas un citus virtuves piederumus no kuļstieņa tā darbības laikā, lai samazinātu miesas bojājumu risku cilvēkiem un/vai bojājumus statnes mikserim.

1.6. Ierīces darbības laikā nelieciet pirkstus putotāja blodā.

1.7. Ja ierīcei tiek konstatēts kāds defekts, lūdzu pārtrauciet iekārtas lietošanu un nogādājiet to pilnā komplektācijā tuvākajā servisa centrā. Nepareizs vai nekvalitatīvs remonts var izraisīt nelaimes gadījumus.

1.8. Lai pasargātos no elektriskā trieciena draudiem, nogremdējiet statnes mikseri ūdenī vai citos šķidrumsos.

1.9. Neizmantojiet statnes mikseri ārpus telpām.

1.10. Nepieļaujiet, lai vads nokarātos pār galda vai letes malu.

1.11. Šis produkts ir paredzēts tikai lietošanai mājāsaimniecībā.

## **2 .Lietošana:**

2.7. Atkarībā no iecerētās darbības ievietojiet putotāju, plakanās lāpstiņas vai mīcīšanas āķi rotējošajā detaļā.

2.8. Plakanās lāpstiņas, putotāja un āķa uzstādīšana

Nospiediet rokturi lai krūze nobīdās uz leju. Uzsēdiniet maisītājus uz mehānisma uz nospiediet uz augšu līdz galam. Pagrieziet maisītāju pa labi uzsēdinot viņu uz mehānisma.

2.9. Plakanās lāpstiņas, putotāja un āķa izjaukšana

Pagrieziet ātruma regulatoru izslēgšanas „0” pozīcijā. Atvienojiet mikseri no elektrības padeves vai atslēdziet elektrību. Nospiediet rokturi lai krūze nobīdās uz leju. Piespiediet maisītāju uz augšu līdz galam un pagrieziet pa kreisi. Noņemiet maisītāju no mehānisma.

2.10. Ieslēdziet mikseri attiecīgajā elektriskajā kontaktozetē. Ātruma kontroles rokturi no sākuma ir nepieciešams vienmēr uzstādīt uz zemāko ātrumu, pēc tam pakāpeniski virzīt uz vēlamo augstāko ātrumu, lai novērstu to, ka komponenti izšļakstīsies ārpus trauka.

2.11. Statnes mikseris rūpnīcā ir noregulēts tā, ka plakanais kuļstienis tikai pieskaras trauka dibenam. Ja, kaut kādu iemeslu dēļ, plakanais kuļstienis sit trauka dibenu vai, otrādi, atrodas traukā pārāk tālu no tā, Jūs to viegli varat izlabot.

2.5.1.. Pagrieziet ātruma kontroli uz “0”.

2.5.2. Atslēdziet statnes mikseri vai izslēdziet elektrisko strāvu.

2.5.3. Paceliet motora virsmu.

1.1.4.1. Pagrieziet skrūvi (A) VIEGLI pretēji pulksteņrādītāja virzienam (pa kreisi), lai paceltu kuļstieni, vai pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā (pa labi), lai nolaistu plakano kuļstieni.

1.1.4.2. Noregulējiet plakano kuļstieni tā, lai tas tīrītu tikai trauka virsmu. Ja Jūs noregulēsiet skrūvi pārāk stingri, tad trauka aizvēršanas rokturis var neiekļūt savā vietā. 2.6. Ielieciet putotāja bļodā gatavošanai paredzētās sastāvdaļas.

2.7. Ar ātruma kontroles slēdzi noregulējiet vēlamo uzstādījumu.

**Piezīme:** Nepārsniedziet ātrumu 2, kad tiek gatavota rauga mīkla, jo tas var izraisīt miksera bojājumus.

2.8. Lai piestiprinātu stiprinātājus:

2.8.1. Pagrieziet ātruma kontroli uz "O".

2.8.2. Atslēdziet statnes mikseri vai izslēdziet elektrisko strāvu.

2.8.3. Atlaidiet stiprinājuma rokturi, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

2.8.4. 8.4. Noņemiet stiprinājuma rumbas vāku.

2.8.5. Ievietojiet stiprinājuma ass korpusu stiprinājuma rumbā. Pārlicinādamies, ka stiprinājuma jaudas ass atbilst kvadrāta stiprinājuma rumbas līgzdai. Var būt nepieciešamas griezt stiprinājumu uz priekšu un atpakaļ. Kad stiprinājums ir attiecīgajā pozīcijā, tad tapīņa uz stiprinājuma ietilps zobā uz rumbas malas.

2.8.6. Iestipriniet stiprinājuma rokturi, pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā, kamēr stiprinājums ir pilnīgi drošs statnes mikserim.

2.8.7. Ieslēdziet attiecīgajā elektriskajā kontaktozetē.

2.9. Lai izņemtu stiprinājumus

2.9.1. Pagrieziet ātruma kontroli uz "O".

2.9.3. Atslēdziet statnes mikseri vai izslēdziet elektrisko strāvu.

2.9.4. Atlaidiet stiprinājuma rokturi, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Viegli griežiet stiprinājumu uz priekšu un atpakaļ, kamēr tas netiks izvilkts.

2.9.5. Aizvietojiet stiprinājuma rumbas vāku. Iestipriniet stiprinājuma rumbu, pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā.

### **3. Stacionārā miksera kopšana:**

3.1. Pirms ierīces tīrīšanas, pirms salikšanas, izjaukšanas un uzglabāšanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla.

3.2. Statnes mikseris var sasilst tā lietošanas laikā. Lielas slodzes apstākļos ar pagarinātu maisīšanas laiku var gadīties, ka Jūs nevarēsiet



ērti pieskarties ierīces virsmai. Tas ir normāli.

3.2. Nemērkot miksera pamatni un motora daļu ūdenī un nemazgāt zem tekoša ūdens.

3.3. Motora daļu un miksera pamatni drīkst tīrīt vienīgi ar mitru lupatiņu.

3.4. Trauku, baltu plakano kuļstieni un balto mīklas āķi var mazgāt automātiskajā trauku mazgājamajā mašīnā. Vai pilnīgi iztīriet tos karstā, ziepjainā ūdenī un izskalojiet pilnīgi pirms tas izžūst.

3.5. Darba procesā bieži noslaukiet kuļstieņa asi, noņemot jebkādas pārpalikumus, kuri varētu uzkrāties.

3.6. Tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus un kodīgus līdzekļus vai šķīdinātāju.

3.7. Pēc tīrīšanas kārtīgi nosusināt putojamo aparātu.

**Piezīme:** Kuļamo bloku **NEDRĪKST** mazgāt mazgājamajā mašīnā! Neglabājiet kuļstieņus uz to ass.

Pielikums Nr. 15

## **Lietošanas instrukcija darbam ar vafeļu pannu**

### **I. Pirms lietošanas:**

1.1. Pirms lietošanas pārbaudiet vai Jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir minēts uz motora daļas.

1.2. Nelietojiet un neekspluatējiet vafeļu pannu ar bojātu vadu vai kontaktdakšu, vai kad ierīce jebkādā veidā tikusi bojāta.

1.3. Atvienojiet vafeļu pannu no kontaktrozetes, kad to neizmantojiet.

1.5. Pirms pirmās lietošanas reizes, ieslēgt pannu uz 180-200 C un atvērtā veidā karsēt

**1.** stundu. Pannu iesmērēt vairākas reizes ar cepamo eļļu.

1.6. Tālākās lietošanas reizēs vafeļu pannu pie uzsildīšanas turēt aizvērtu.

1.7. Ierīces darbības laikā nelikt pirkstus uz karstās virsmas.

1.8. Ja pannai tiek konstatēts kāds defekts, pārtraukt iekārtas lietošanu un nogādāt to tuvākajā servisa centrā. Nepareizs vai nekvalitatīvs remonts

var izraisīt nelaimes gadījumus.

1.9. Lai pasargātos no elektriskā trieciena draudiem, nogremdējiet vafeļu pannu ūdenī vai citos šķidrumos.

1.10. Pannas tīrīšanai izmantot tikai salvetes.

## **2. Lietošana:**

2.6. Uzsilināt vafeļu pannu līdz iedegas indikatora zaļā gaisma.

2.7. Sarkanā indikatora gaisma turpina degt un signalizē par pannas gatavību darba procesam.

2.8. Zaļā indikatora gaisma var ieslēgties un izslēgties. Tas norāda par pannas gatavību noteiktā temperatūras režīmā.

2.9. Pauzes laikā, panna jātur aizvērtā veidā.

2.10. Noregulēt vēlamo cepšanas laiku.

2.11. Vienmērīgi ieliet pannā mīklu.

2.12. Kad mīkla ielieta, aizver pannu un viegli īslaicīgi uzspiež (saspiež) pannas rokturīšus. Kad laiks ir iztecējis, noskan signāls - vafeles ir gatavas.

2.13. Gatavās vafeles no pannas noņemt tikai ar koka lāpstiņu vai citu priekšmetu, kas neskrāpē virsmu.

2.14. Pirms katras reizes, kad uzlejiet mīklu, panna ir jāiesmērē ar eļļu.

Uzmanību; Cepšanas procesā no vafeļu pannas var izdalīties karsti tvaiki.

## **3. Vafeļu pannas kopšana:**

3.6. Pirms ierīces tīrīšanas un uzglabāšanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla.

3.7. Vafeļu panna pirms tīrīšanas jāatdzesē.

3.8. Nemērkot vafeļu pannu ūdenī un nemazgāt zem tekoša ūdens.

3.9. Vafeļu pannu drīkst tīrīt vienīgi ar mitru lupatiņu un salveti.

3.10. Tīrīšanai neizmantojot abrazīvus un kodīgus līdzekļus vai šķīdinātājus.

3.11. Pēc tīrīšanas kārtīgi nosusināt un cepamo daļu sasmērēt ar pārtikas eļļu.

**Piezīme: NEDRĪKST mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā!**